

STEP1 知らせる

火事だー！
119番通報して！

火災発生を大きな声で伝えます。
近くの人と協力して、初期消火と
119番通報を行います。

STEP2 消火器を はこぶ

消火器は
すぐ取り出せ
る位置に置く

消火器をはこぶさいに、レバーを握ったり、
安全栓を抜かないようにしましょう。

STEP3 栓を抜く



消火器の底を
支えてはこぶと
安定するよ！

地面に置いて
抜くと安全です

安全栓を真上に
引き抜きます。

STEP4 レバーを 握る

火元から3～5m離れ、
ノズルを火元に向けて
持ち、レバーを握ります。

屋外では風上か
ら使うこと！
薬剤が目に入り、
危険だよ！

STEP5 消火する

消火のポイント
① 炎が天井に
届いたら避難
② 退路を確保

炎ではなく、燃えている物をねらって
消火します。火の勢いが弱まれば、
ノズルを左右に振りながら、近づいて
消火します。

消火器とは？

消火器とは、初期段階の火災を消火するためのものです。

◆消火器の選び方◆

消火器は大きく分けて「住宅用」と「業務用」に分かれてい
ます。用途にあった使用をお願いします。

●住宅用消火器とは

住宅火災に適した消火器として開発され、
本体の色も様々です。
使用期限はおおむね5年です。



●業務用消火器とは

法令で定められた
設置義務のある消火器で、
適応火災が表示されています。
使用期限はおおむね10年です

また用途については火災種別や、
薬剤種別により細分化されています。



- A火災（普通火災）
木材等の火災・一般火災・普通火災
- B火災（油火災）
天ぷら油・ストーブ等の火災に有効
- C火災（電気火災）
配電盤・変圧器
電気配線等の火災に有効

消火器の廃棄・リサイクル

- 「使用期限」を過ぎている
 - 錆びたり腐食している
 - 大きなキズや変形した箇所がある
- このような消火器は点検または
廃棄・リサイクルをお願いします。



廃棄・リサイクルの相談はお近くの
「リサイクル窓口」へお問い合わせください。
[消火器リサイクル窓口で検索🔍]
電話窓口 03-5829-6773

二次元コード→



消火器を廃棄するときは
「リサイクルシール」を貼り付けて
特定窓口や指定取引場所へ
お持ちください。



↑リサイクルシール

★番外編★

放射時間や使用
期限は異なります
ので、消火器側面
をご確認ください

避難するときは姿勢を低くして
口をタオルなどで覆って煙を吸
わないようにするよ

消火後はガスの
元栓を開める！
調理器具の
電源を切る！

消防署では
水消火器の
貸し出しを
行っています

訓練動画は
こちら↓



資料提供
一般社団法人日本消火器工業会
株式会社消火器リサイクル推進センター

悪徳業者の
訪問販売に
はご注意ください！